

TOPGEAR®

2013/3 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-H23)

 $(94 \sim NSR250R/-SE/-SP (MC28))$

車種専用ハーネスキット 車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス(9P&3Pカプラー) ●タイラップ(142mm)x5本

車種専用ハーネスキットにはSPI本体は含まれません。 別売りのSPI-110 C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様) ¥12,800(税込)が必要です。

車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

- ●本説明書は'94 NSR250R (MC28) に対応する内容で記載致しております。 車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

①アッパーカウル、シートカウル、ガソリンタンクを外します。




【専用ハーネスの取り付け】



④下の画像の赤丸の白3Pカプラー(スピードセンサー)と 若草/赤線(ニュートラルランプスイッチ)のギボシを分割します。



⑤下の画像を参考に専用ハーネスを車両側の 白3Pカプラー及び若草/赤線の間に割り込ませます。



⑥専用ハーネスの白と緑の線をメーターまで取り回し、③で取り付けた9Pカプラーハーネスの同じ色のギボシと接続します。

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にSPI本体をメーター周りの見やすい場所に 両面テープで貼ります。
- ※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に 無理な力が加わないよう取り回し、配線はカウルステーなどに タイラップで固定してください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケーターの 設定を行いますので仮付けにしてください。



- ②SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、 専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ③アッパーカウル、シートカウル、ガソリンタンクを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください